

干渉調整諸元ファイルリスト (TXT形式)

携帯電話事業者名	
衛星通信事業者名	
地球局ID	E/S ID
地球局名	E/S
干渉調整諸元名	
[電力減衰情報の設定]	
干渉形態	0: 同一周波数, 1: 隣接周波数
電力減衰情報	
[干渉基準の設定]	
長時間干渉基準実施フラグ	0: 実施しない, 1: 実施
短時間干渉基準実施フラグ	0: 実施しない, 1: 実施
送受信電力基準実施フラグ	0: 実施しない, 1: 実施
長時間干渉基準時間率	(%)
長時間干渉I/N基準	0:off (設定無), 1:on (設定有)
長時間干渉I/N基準設定値	(dB)
長時間干渉電力値基準	0:off (設定無), 1:on (設定有)
長時間干渉電力値基準設定値	(dBm/MHz)
短時間干渉基準時間率	(%)
短時間干渉I/N基準	0:off (設定無), 1:on (設定有)
短時間干渉I/N基準設定値	(dB)
短時間干渉電力値基準	0:off (設定無), 1:on (設定有)
短時間干渉電力値基準設定値	(dBm/MHz)
総受信電力基準時間率	(%)
総受信電力基準	0:off (設定無), 1:on (設定有)
総受信電力基準設定値	(dBm)
[伝搬モデルの設定]	
計算周波数	(MHz)
P. 452	バージョン番号を指定
P. 676	バージョン番号を指定
P. 1144	バージョン番号を指定
標高考慮	0:off (設定無), 1:on (設定有)
標高+平均建物高考慮	0:off (設定無), 1:on (設定有)
[基地局の干渉調整範囲の設定]	
地球局周囲距離指定	0:off (設定無), 1:on (設定有)
地球局周囲距離指定設定値	距離(開始角度、終了角度)を指定
地球局周囲市区町村指定	0:off (設定無), 1:on (設定有)
地球局周囲市区町村指定設定値	〇〇県△△市等をカンマで区切って指定
地球局周囲敷地指定	0:off(設定無), 1:on(設定有)
地球局周囲敷地指定設定値	(緯度, 経度)をカンマで区切って指定し、時計回りで囲われる敷地
アンテナ海拔高	0:off (設定無), 1:on (設定有)
アンテナ海拔高設定値	(m)
AND/OR指定	0:AND, 1:OR
[屋内基地局の干渉調整範囲の設定]	
屋内地上基地局損失指定	0:off (設定無), 1:on (設定有)
屋内地上基地局損失指定設定値	(dB)
屋内地下基地局除外指定	0:off (設定無), 1:on (設定有)
[地球局受信フィルタの設定]	
地球局受信フィルタ指定	0:off (設定無), 1:on (設定有)
地球局受信フィルタ指定設定値	(dB)
[上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定]	
上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定	0:off (設定無), 1:on (設定有)
上り送信制限エリアに基づく基地局設置有無の確認指定設定値	(km) を指定 or 基地局の干渉調整範囲

注1 各項目のデータ形式等は、総務省が保有する「地球局干渉評価シミュレーションツール」の仕様のとおりとする。